TeltoCharge





Структура деталей

Модель	Версия	Мощность	Соединитель	Связь	Цвет передней панели	Отделка передней панели	Кабель
А	В	С	D	E	F	G	Н
EVC	1 - V1 2 - V2	0 - EU 7,4 kW, 1P, 32A, 230V 1 - EU 11 kW, 3P, 16A, 230/400V 2 - EU 22 kW, 3P, 32A, 230/400V 3 - US 7,6 kW, 1/2P, 32A, 120/240V 4 - US 9,6 kW, 1/2P, 40A, 120/240V 5 - US 11.5kW, 1/2P, 48A, 120/240V 6 - PEN 7.4kW, 1P, 32A, 230V 7 - PEN 11kW, 3P, 16A, 230/400V 8 - PEN 22kW, 3P, 32A, 230/400V	0 - Гнездо 1 - Кабель	0 - Без GSM модема 1 - C GSM модемом 2 - PME + CT без GSM модема 3 - PME + CT с GSM модемом	P - Gray	Уточняется	0 - Туре 2 (5 метров) 1 - Туре 2 (7,5 метров) 2 - Туре 1 (7,5 метров NEMA 6- 50) 3 - Туре 1 (7,5 метров)

Электромонтаж



	7,4 kW	11 kW	22 kW	
Входное подключение питания переменного тока	1 фаза	1 или 3 фазы	1 или 3 фазы	
Максимальный ток	32 A	16 A	32 A	
Входное напряжение	(L-N) 230 ± 10% VAC	3 фазы: (L-L) 400 ± 10% VAC (L-N) 230 ± 10% VAC		
		1 фаза: (L-N) 230 ± 10% VAC		

- Есть 3 различных зарядных устройства EV в соответствии с максимальной выходной мощностью
- Для однофазного соединения напряжение между фазой и нейтралью может составлять 230 В переменного тока ± 10%
- Для трехфазного соединения напряжение между фазами может составлять до 400 В переменного тока ± 10% зависит от электрической сети.
- Напряжение между фазами нейтрали не может превышать ~ 260 В переменного тока.
- Провода заземления/нейтрали должны быть подключены



Размер входного кабеля

Максимальный диаметр кабеля 17,5 мм



Максимальная площадь проволоки 7,5 мм2





Электромонтаж



1 Фаза 1L+N+PE L-N 230 V +/- 10% 3 Фазы 3L+N+PE L-N 230 V +/- 10% L-L 400 V +/- 10%



Состояние ЗУ/СР связь

Базовый статус	Статус зарядки	Сопротивление, СР-РЕ	Сопротивление, R2	Напряжение, СР-РЕ
Статус А	Резервный	Открытый <i>,</i> или ∞ Ω		+12 V
Статус В	Обнаружено EV	2740 Ω		+9±1 V
Статус С	Готово (заряжает)	882 Ω	1300 Ω	+6±1 V
Статус D	С вентиляцией	246 Ω	270 Ω	+3±1 V
Статус Е	Нет питания (выключено)			0 V
Статус F	Ошибка			–12 V

Это стандартные значения состояния зарядки электромобилей. Для достижения этих статусов зарядное устройство должно получать соответствующий сигнал от электромобиля через управляющую пилотную линию связи.



РР связь

Текущие возможности кабельного узла	Rc (±3%)
13 A	1.5 kΩ / 0.5 W
20 A	680 Ω / 0.5 W
32 A	220 Ω / 1 W
70 А однофазный / 63 А трехфазный	100 Ω / 1 W

 Бесконтактная пилотная линия связи используется для блокировки кабеля, а также указывает на пропускную способность кабеля. Резистор кодируется в соответствии с максимальной токовой способностью кабельного узла.



Динамическая балансировка нагрузки

TeltoCharge имеет возможность общаться с выделенным интеллектуальным счетчиком энергии и относительно его показаний, регулировать используемую электрическую мощность. Такая функциональность позволяет защитить домашнюю электрическую сеть от перегрузки в часы пик и оптимизировать потребление энергии в соответствии с привычками пользователя.





Динамическая балансировка нагрузки

Для достижения этой функциональности требуется иметь дополнительный интеллектуальный счетчик:

- Для 1-фазной Карло Гавацци ЭМ 1-й серии;
- Для 3-фазной Карло Гавацци ЭМ 3-й серии;

Интеллектуальный счетчик и TeltoCharge обмениваются данными по протоколу Modbus RS-485. Для достижения бесперебойной связи рекомендуется использовать кабель связи по данному протоколу



Динамическая балансировка нагрузки







Скачать приложение

Мобильное приложение для Android



Мобильное приложение для iOS





Подключение

- Нажмите добавить новое устройство.
- Подождите немного, пока ваш телефон найдет зарядное устройство TeltoCharge.
- Выберите Зарядное устройство из списка.

My devices	Add new device
:	AVAILABLE DEVICES
	TeltoCharge-838ca3
	🚷 TeltoCharge-abbd92
Add new device	
TELTONIKA Energy	



Подключение

- Через несколько секунд всплывает таблица сопряжения. Для завершения процесса сопряжения требуется код.
- Вставьте последние 6 цифр кода установщика для сопряжения телефона с зарядным устройством.







Подключение

- Если вы пытаетесь выполнить сопряжение второго телефона, прежде всего перезагрузите зарядное устройство, и будет 5 минут для возможности сопряжения другого телефона.
- Затем открывается окно восстановления устройства, где пользователь может выбрать сопряжение телефона со всеми настройками истории или восстановить зарядное устройство до настроек по умолчанию.



Окончательная настройка

- После первого сопряжения с новым телефоном установщик должен завершить настройку.
- Измените имя устройства (если вы используете разные телефоны, вы увидите имя, которое было установлено на первом телефоне)
- Установите валюту из списка. (Список будет увеличен)
- Установите среднюю цену за кВт-ч и нажмите продолжить.
- Включите авторизацию и при необходимости добавьте карты NFC. (NFC-карты также могут быть добавлены позже).
- Нажмите подтвердить.



TELTONIKA | Energy



Состояние Bluetooth

- После успешной настройки откроется окно "Мои устройства".
 Это первое окно. Вы будете видеть это окно каждый раз, когда открываете приложение. Там вы можете увидеть состояние, доступно ли зарядное устройство для подключения или нет.
- Если состояние «недоступно», проверьте, подключено ли зарядное устройство (индикаторы должны быть включены). Проверьте, не сопряжены ли другие телефоны. При этом может быть подключен только один телефон. Проверьте, доступен ли Bluetooth на телефоне.





Другие ЗУ

- С одним и тем же телефоном вы можете добавить столько разных зарядных устройств TeltoCharge, сколько захотите. Просто проведите пальцем вправо и нажмите «Добавить новое устройство».
- Если вы попытаетесь добавить одно и то же зарядное устройство во второй раз, вы получите сообщение об ошибке.







Меню ЗУ

- Для доступа к меню зарядного устройства нажмите на изображение TeltoCharge.
- Внутри меню зарядного устройства вы найдете ползунок, который используется для запуска / остановки зарядки или авторизации.
- В этом разделе показан статус TeltoCharge с EV.

y devices 🔹	TEST 🧕
	No EV connected Connect charger to vehicle
AVAILABLE Test⊘	
	CTELTONIKA Energy
TELTONIKA Energy	는 View all usage

M



Обновление прошивки

 Чтобы обновить версию прошивки, прежде всего загрузите последнюю версию прошивки с вики-страницы



- В меню настроек нажмите «Информация об устройстве», там можно увидеть некоторую информацию о зарядном устройстве.
- Нажмите «Проверить наличие обновлений», чтобы открыть меню обновления FW.



	Settings		
Connectivity			
Requires auth	orization	•	Ð
Load balancin			
Device info			
Device name			TEST
Device model		TeitoCl	harge
Serial number		112195	5159
Hardware revision			003
Max charging curr	rent	10.0	Amps
Temperature		¢	.0 °C
Ch	eck for upda	tes	



Обновление прошивки

- Нажмите «Обзор файлов» и выберите .bin файл, который вы загрузили со страницы Wiki.
- После выбора нажмите "Обновить прошивку".
- Обратите внимание, что во время обновления телефон должен находиться в зоне Bluetooth (рядом с зарядным устройством).





- Чтобы получить доступ к меню установщика, перейдите в меню зарядного устройства и нажмите значок настроек в правом верхнем углу.
- В меню настроек выберите меню Установщик.



TELTONIKA | Energy

Меню установщика

- Чтобы открыть меню установщика, необходимо вставить код меню установщика.
- Вы можете найти код безопасности на средней панели зарядного устройства.
- Меню установщика предназначено только для монтажников или персонала с соответствующей квалификацией.
- Вставьте код, выберите окно предупреждения и нажмите продолжить.

Installer menu

Settings in installer menu require technical knowledge. Do not go further without consulting a specialist first







Внутри меню Установщика есть некоторые конфигурации, которые должны быть изменены только установщиком.

Максимальная мощность от сети - эта конфигурация может быть использована двумя различными способами

Если используется динамическая балансировка нагрузки, используйте это значение для установки максимального тока на фазу, который может подаваться на всю электрическую установку. Обычно это значение представляет собой номинальный ток главного автоматического выключателя.

Если вы не используете динамическую балансировку нагрузки, используйте это значение, чтобы установить максимальный ток зарядного устройства, который может использоваться в соответствии с нагрузкой других устройств сети (сайта). Это означает, что ток не должен быть выше 16 ампер (если установлено зарядное устройство мощностью 11 кВт) или 32 ампер (если установлены зарядные устройства мощностью 7,4 или 22 кВт).

Installer mer	nu
Max power from grid	10-amps >
Supply voltage	230V >
Upper voltage tolerance	10 % >
Lower voltage tolerance	10 % >
Three phase charging	
Phase priority	L1 >
Dynamic load balancin	g 💬
Use preferred phase	
Restore to factory settings	/ default
Save	

Installer	menu
Max power from grid	10-amps >
Supply voltage	230V >
Upper voltage tolerance	10 % >
Lower voltage	10 % >

Max power from grid

This sets the maximum power per phase the charger can utilize. If you are using dynamic load balancing, use this value to set the maximum current per phase that can be supplied to the whole electrical installation. Usually this value is the rated current of the mains circuit breaker.

Value: 10 Amps





Напряжение питания – монтажники имеют возможность изменять напряжение питания (напряжение между фазным и нейтральным проводами)

В разных местах могут быть разные напряжения питания, поэтому установщик может установить его в соответствии с напряжением на площадке;

Есть возможность изменять допуск верхнего/нижнего напряжения, по умолчанию он установлен - 230 В +/- 10 %.

Если входное напряжение превышает или не превышает эти установленные пределы, зарядное устройство переходит в состояние ошибки и останавливает процесс зарядки.



Max power from grid	10-amps 3
Supply voltage	230V 3
Upper voltage tolerance	
Lower voltage tolerance	
Three phase charging	
operation of a charger. Value: 230 V	
Envo	
Save	
Save Cancel	



- Трехфазная зарядка такая конфигурация необходима, если вы хотите использовать 3фазную зарядку. Если зарядное устройство подключено к 3-фазной электрической сети, есть возможность включить 1-фазную зарядку, отключив эту функцию
- Приоритет фазы есть возможность определить приоритет, какая фаза должна использоваться для зарядки одной фазы.
- Динамическая балансировка нагрузки эта конфигурация необходима, если вы хотите использовать динамическую балансировку нагрузки.
- Используйте предпочтительную фазу есть возможность использовать предпочтительную фазу, когда включена динамическая балансировка нагрузки и зарядка выполняется на одной фазе, в противном случае будет использоваться наименее загруженная фаза.





- Разрешить упрощенную последовательность зарядки - Есть электромобили, которые не используют состояние В, а состояния зарядки идут от А до С. Это означает, что для этого типа транспортных средств этот параметр должен быть включен.
- Местоположение зарядного устройства вентилируется - некоторые электромобили используют батареи, которые могут выделять токсичный газ во время зарядки, поэтому местоположение заряженного автомобиля должно вентилироваться.
- Предупреждение о температуре установщик может повысить уровень предупреждения о температуре. Когда зарядное устройство достигает этого уровня температуры, оно начинает уменьшать свою зарядную мощность.





- Тип подключения Установщик может выбрать, какой тип подключения по сети предпочтительнее. Есть три доступных варианта (Star, Delta, использовать нейтральный в качестве фазы).
- Используйте нейтральный в качестве фазы -Нейтральный обычно представляет собой контрольную точку в электрической распределительной системе, которая не несет тока во время нормальной работы, но несет ток неисправности во время неисправностей. Из них мы можем сказать, что цель нейтрального провода - для обратного пути, в то время как цель заземляющего провода - обеспечить безопасность оператора.





Сброс к заводским настройкам

Существует 2 типа сброса настроек к заводским настройкам:

Сброс настроек по умолчанию – доступ можно получить только через меню установщика. Он восстанавливает все настройки по умолчанию

Сброс настроек к заводским настройкам – доступ к нему может быть получен конечным пользователем через информацию об устройстве. Он восстанавливает все конфигурации, кроме конфигураций внутри меню установщика.

s Installer menu		Settin	gs
tolerance	10 % >		
Three phase charging	-	Require authorizati	on 🌑
Phase priority	11.2	Load balancing	10 Amps >
indic priority		Device Info	
Dynamic load balancing	•••	Device name	Test
Use preferred phase	-	Device model	TeltoCharge
		Serial number	000000000
Allow simplified charging sequence		Hardware revision	000
Charging location is ventilated	Yes No	Max charging current	10.0 Amps
Temperature warning	60°C >	Temperature	25.4 °C
- 4847		Check for u	updates
Restore to factory d settings	efault	Restore to facto	ory settings
Save			



Состояние зарядки

Нет подключения EV - зарядный кабель не подключен к EV;

Требуется авторизация – добавьте NFC/RFID-карту рядом со считывателем NFC/RFID или проведите пальцем по кнопке для авторизации.

Подключен – зарядный кабель подключен и ожидает, пока сигнал EV начнет заряжаться.

Зарядка – зарядка продолжается.

Зарядка завершена – EV посылает сигнал на изменение состояния с С на В.

Ошибка – зарядное устройство находится в состоянии ошибки и требует исправления.







Версия приложения

- Чтобы узнать, какая версия приложения у вас есть на данный момент, перейдите в основное окно и нажмите на иконку настроек в правом верхнем углу.
- Внизу вы найдете версию приложения.
- Чтобы обновить версию приложения, перейдите в магазин Google Play или магазин приложений.

/ly devices 🛛 🙆		Settings	
	HELP		
	Help & FAQ		>
AVAILABLE			
Test⊘			
TELTONIKA Energy	-	App version 1.0.4	



Блокировка кабеля

- Есть возможность активировать блокировку кабеля по требованию, даже если зарядка не инициируется.
- Когда кабельный замок включен, стопорный штифт выталкивается и фиксирует зарядный кабель на месте.
- Если для параметра Блокировка кабеля установлено значение АUTO, стопорный штифт ведет себя в соответствии с состоянием зарядки, в котором находится продукт.
- Состояние Кабель не заблокирован;

- В/С/D состояния Кабель заблокирован;
- По умолчанию для этого статуса установлено значение AUTO





0

Авторизация/балансировка нагрузки

Чтобы включить авторизацию, просто проведите пальцем по кнопке авторизации.

С включенной авторизацией пользователь должен авторизоваться с помощью NFCкарты или ползунка (в приложении) каждый раз, когда кто-то хочет начать процесс зарядки.

Балансировка нагрузки

Внутри меню балансировки нагрузки пользователь может понизить или увеличить ток до значения, которое было задано установщиком в меню установщика.





Карты NFC

- Пользователь имеет возможность \bullet добавлять NFC карты в белый список для авторизации. Просто нажмите добавить новую карту.
- Введите имя и нажмите продолжить. \bullet
- Затем прикоснитесь картой NFC к \bullet боковой части зарядного устройства.





Name your card Card name Cancel Touch the NFC card to the side of



Карты NFC

- После успешного подключения NFC-карты вы увидите сообщение.
- Позже в меню настроек вы увидите все свои карты. Просто нажмите на нее, чтобы обновить или удалить его.
- Максимальное количество NFC-карт составляет ~500 внутри памяти зарядного устройства. Если зарядное устройство подключено к облачному серверу, то количество зависит от сервера.



cara successively composed

	Settings		
Require a	uthorization		•
Load bala	ncing	10 Amps	>
NFC CARDS			
📰 test			>
	Add new car		
DEVICE			
Connectiv	ity		>
Notificatio	ons		>
Date & Tir	ne		>
Device inf	io		>
Installer n	nenu		>

	Card details	
NFC CARD D	ETAILS	
Card ID ee:ca:05	5:99	
Card nam test	e	
	Update	



Связь

TeltoCharge имеет возможность подключения к Интернету 3 различными способами.

WiFi – просто выберите свою сеть из списка, вставьте пароль и подключитесь.

Мобильный – для использования сотовых данных сначала вставьте наносим-карту внутрь зарядного устройства, затем у вас есть возможность настроить некоторые параметры внутри приложения.

Ethernet - подключите кабель, и интернет должен начать работать. Если вы хотите настроить параметры, отключите DHCP и измените нужные параметры.





Связь

TeltoCharge имеет возможность подключения к серверам управления точками зарядки 3-й стороны.

Для подключения пользователь должен вставить URL-адрес сервера и идентификатор точки зарядки. После этого включите ОСРР и нажмите save.

Обратите внимание, что URL-адрес должен заканчиваться на /





Красные индикаторы

- А Погрешность входного напряжения; (перенапряжение/пониженное напряжение, неправильная проводка...);
- В Погрешность выходного напряжения/тока (перенапряжение/пониженное напряжение, выходной ток...);
- С Обнаружена утечка тока (обнаружена утечка тока...);
- D Ошибка подключения (блокировка кабеля, ошибка PP или автомобильного диода...);
- Е Температурная погрешность (температурная погрешность)
- F Внутренние ошибки
- G Неисправное соединение с EV (CP fail...);



Ошибка входного напряжения

- Проверьте, правильно ли подключена входная проводка;
- Измерьте входное напряжение;
- Проверьте настройки меню установщика, если напряжение питания и допуск напряжения соответствуют измеренному входному напряжению.
- Если проблема не устранена, сообщите об этом через службу поддержки VIP или менеджера по продажам.



Ошибка выходного напряжения/тока

- Отсоедините зарядный кабель от электромобиля и проверьте, сохраняется ли проблема.
- Перезагрузите зарядное устройство и попробуйте подключить EV еще раз.
- Если проблема не устранена, сообщите об этом через службу поддержки VIP или менеджера по продажам.



Утечка тока

- Отсоедините кабель от электромобиля и проверьте, сохраняется ли ошибка.
- Если ошибка устранена, попробуйте начать зарядку. Если ошибка возникает еще раз, попробуйте выполнить следующие действия.
- Проверьте, полностью ли зарядный кабель подключен к розетке и/или EV;
- Проверьте, нет ли внутри гнезда и вилки посторонних материалов внутри (чисто).
- Проверьте визуально, не поврежден ли кабель.
- Проверьте, не покрыты ли доски пылью и/или другими материалами.



Ошибка подключения

- Проверьте, правильно ли подключен зарядный кабель со стороны зарядного устройства (версия гнезда) и со стороны EV;
- Попробуйте повторно подключить зарядный кабель к EV и EVSE (если это версия гнезда).
- Слушайте щелкающий звук от TeltoCharge при подключении кабеля к электромобилю. Зарядное устройство должно блокировать кабельную вилку. Если вы не слышите щелкающий звук, попробуйте отсоединить кабель (со стороны EVSE), пока он подключен со стороны EV. Если есть возможность отключиться, сообщите об этой проблеме через службу поддержки VIP или менеджера по продажам.



Температурная ошибка

 Проверьте температуру внутри приложения Teltonika Energy > информацию об устройстве. Если температура выше 85 °С, подождите, пока зарядное устройство остынет.





Внутренние ошибки

 Перезапустите TeltoCharge, если проблема не устранена, сообщите об этом через службу поддержки VIP или менеджера по продажам.



Сбой при неисправном соединении

- Попробуйте повторно подключить зарядный кабель со стороны EV. Может возникнуть проблема с управлением пилотной связью, которая может возникнуть с различными моделями электромобилей.
- Если проблема не устранена после повторного подключения, сообщите об этом через службу поддержки VIP или менеджера по продажам.



Индикаторы



 Желтые пульсирующие светодиоды – показывает, что TeltoCharge находится в режиме ожидания с настройками по умолчанию.

- Белые пульсирующие светодиоды – показывает, что TeltoCharge находится в режиме ожидания и ждет действия
- Желтые светодиоды включены - TeltoCharge не заряжается, требуется упрощенная последовательность зарядки.



Индикаторы



 Синие светодиоды загораются посередине — TeltoCharge не требует разрешения, он ждет, когда EV инициирует процесс зарядки (перейдите в состояние C).

 Четыре средних синих пульсирующих светодиода – TeltoCharge ждет, чтобы добавить новую карту NFC

 Синие светодиоды пульсируют – разрешение на зарядку не предоставляется. TeltoCharge требует авторизации.



Индикаторы

- Пульсирующие зеленые светодиоды - Инициализация зарядки.
- Зеленые светодиоды, катящиеся вверх снизу – TeltoCharge находится в процессе зарядки.

- Зеленые светодиоды включены – TeltoCharge закончил зарядку.
- Фиолетовые светодиоды включены

 TeltoCharge требует вентиляции (зарядка производится в состоянии D).



Гарантия

TeltoCharge имеет 36-месячную гарантию со дня покупки зарядного устройства у нас. При возникновении непредвиденного технического сбоя выполните следующие действия.

Войдите в свою учетную запись VIP Helpdesk: https://viphelpdesk.teltonika.lt/

Создайте новый запрос и заполните информацию о нефункционирующем продукте.

При необходимости ответьте на вопросы инженера службы поддержки и заполните форму RMA, которая генерируется через VIP Helpdesk.

Дождитесь утверждения формы. Вы получите подтверждение по электронной почте.

Распечатайте форму RMA и отправьте ее вместе с отправлением.

Зарядное устройство должно быть отправлено по следующему адресу: Ditvos Str. 6 Building B,

LT-02121 Вильнюс, Литва

Ремонт продукта может занять от 1 до 3 рабочих дней.



Информация

- Всю необходимую и актуальную информацию о TeltoCharge можно получить на вики-странице https://wiki.teltonikaenergy.com/view/Main_Page
- На все технические вопросы можно ответить через ваших менеджеров по продажам или непосредственно через VIPслужбу поддержки https://viphelpdesk.teltonika.lt/